





NISSAN

# Juke

Típus: F16, 5 ajtós SUV  
(2019 -)



|  |                                   |  |                                        |  |                                                       |  |                                                  |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Légzsák                           |  | Gázgenerátor                           |  | Biztonságiöv-előfeszítő                               |  | SRS vezérlőegység                                |  | Aktív gyalogosvédelmi rendszer     |
|  | Automatikus borulásvédelem        |  | Gázrugó / előfeszített rugó            |  | Nagy ellenállású zóna                                 |  | Kiemelt figyelmet igénylő zóna                   |  |                                    |
|  | Alacsony feszültségű akkumulátor  |  | Alacsony feszültségű ultrakondenzátor  |  | Üzemanyagtartály                                      |  | Gáztartály                                       |  | Biztonsági szelep                  |
|  | Magas feszültségű akkumulátor     |  | Magas feszültségű tápkábel / alkatrész |  | Magas feszültségű megszakító magas feszültségű eszköz |  | Magas feszültségű megszakító biztosítószeleprény |  | Magas feszültségű ultrakondenzátor |
|  | Benzin / etanol üzemanyag-tartály |  |                                        |  |                                                       |  |                                                  |  |                                    |

## 1. Azonosítás/felismerés

Modell név



Tanksapka



Logók




## 2. Jármű rögzítése / emeles

Állítsa le a járművet:

1. Kerekek blokkolása
2. Automatikus sebességváltó esetén válassza a P (parkolás) helyzetet.
3. Állítsa be a rögzítőféket
4. Nyomja meg a start/stop gombot



Emelési pontok:





### 3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Hozzáférés a motortérhez




Húzza ki a 12 V-os akkumulátort




1. Kapcsolja ki a gyújtást
2. Csatlakoztassa le a negatív pólust (-)
3. Húzza ki a pozitív pólust (+)

### 4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Nagy szilárdságú acél a testben



Nagy szilárdságú acél az ajtóban



Kormányoszlop állítása



Ülések állítása




**Üvegtípusok:**

- A. Laminált üveg.
- B. Edzett üveg.





## 5. Gázok,folyadékok eltávolítása

|                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12V                   |                                                                                                                                                                       |
|   | R-1234yf<br>450 ±25 g |     |
|   | 46 L                  |                                                                                                                                                                       |


## 6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



GÁZRUGÓ, RAKÉTAHATÁS VESZÉLYE



## 8. Elszállítás

Visszaszerzési horog tárolása



Első vontatóhorog



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás



## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata

|                                                                                     |                                                        |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Általános figyelmeztető jel                            |  | Tűzveszélyes                   |
|  | Figyelmeztetés; alacsony hőmérséklet                   |  | Az emberi egészségre veszélyes |
|   | Légkondicionáló elem                                   |  | Robbanásveszélyes              |
|  | 2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű |  | Maró hatású                    |
|   | Motorháztető                                           |  | Használjon vizet a tűzoltáshoz |