





Nissan X-Trail

TYPE: T33, 5-door SUV
(2022 -)



 Airbag	 Gázgenerátor	 Biztonságiöv-előfeszítő	 SRS vezérlőegység	 Az akkumulátor alacsony feszültsége
 Gázrugó / előfeszített rugó	 Nagy ellenállású zóna	 Benzin/etanol üzemanyag-tartály		

1. Azonosítás/felismerés

Márka esedékes



Modell név



Benzin sapka



2. Jármű rögzítése / emeles


A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket
2. Húzza be a rögzítőféketa
3. Nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba

Emelési pontok:



Megfelelő emelési pontok




3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések


1. Nyomja meg a Start/Stop gombot a motor leállításához





Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 5 m (16 láb) távolságot a járműtől



Hozzáférés a motortérhez




2. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Nagy szilárdságú acél a karosszériában és az ajtóban



Ülések állítása

Elektromos



Manuálisan



Kormányoszlop állítása



Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg
- B. Edzett üveg



5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	12V	
	R-1234yf 1005 g	
	55L	
	12V Li-ion	

8. Elszállítás

Helye vonószem




Első vontatóhorog helye



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Robbanásveszélyes
	Légkondicionáló elem		Maró hatású
	1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű		Motorháztető